

ОБОРУДОВАНИЕ ГЛОНАСС-МОНИТОРИНГА ТРАНСПОРТА

Руководство по настройке функции **«Автоинформатор»** и подключению табло маршрутоуказателя для трекеров **СИГНАЛ S-2551**

Ver. 1

Москва, 2017 г.

В устройствах СИГНАЛ реализована функция **«Автоинформатор»**, предназначенная для автоматического информирования пассажиров об остановках с использованием громкоговорителей и информационных табло.

Для реализации функции «Автоинформатор» к линейному выходу звукового сигнала L_{OUT} должен быть подключен НЧ-усилитель с номинальным входным напряжением ~ 500 – 700 мВ.

Во избежание помех и наводок, GSM-антенну устройства необходимо располагать как можно дальше от входного разъёма устройства, усилителя, динамика и от соединяющих их проводов.

Функция «Автоинформатор» также требует наличия установленной в устройство microSD-карты объемом от 1 до 32 Гб, на которую записываются звуковые WAV-файлы (объявления остановок, рекламная информация и пр.) и файлы настроек. Формат WAV: РСМ, Моно, не более 44,1кГц, 16 бит.

Для загрузки звуковых файлов на microSD-карту, её нужно извлечь из устройства, поместить в картридер компьютера и запустить программу NTC Configurator. Само устройство при этом подключать к компьютеру не нужно. В окне программы станет доступна кнопка «Редактирование списка звуковых файлов». После нажатия на нее необходимо выбрать диск, соответствующий microSD-карте и добавить звуковые файлы.

В этом же окне звуковые файлы можно переименовать (двойной клик по описанию) или удалить (выбрать галочкой и нажать кнопку «Удалить»).

Каждый звуковой WAV-файл записывается с уникальным ID, в связи с чем, при попытке загрузить повторно один и тот же файл не появится предупреждение о том, что такой файл уже записан на карту. При удалении файлов их ID освобождаются, а файлы, загружаемые вновь, данные ID занимают.

Чтобы корректно завершить работу со звуковыми файлами, необходимо либо сменить диск (переключить на пустое окно выпадающего меню), либо закрыть окно редактирования звуковых файлов. Если извлечь из компьютера microSD-карту раньше этих действий, информация на ней не сохранится должным образом.



Звуковы	е файлы на карте:	F: (Съемный диск)	▼ Добавить файл	
ID		Описание	Слушать	1
1	25		()	
2	25n		()	Ľ
✓ 3	28			
4	28n		()	
5	36		()	
6	36n		()	
7	67		()	
✓ 8	67n		()	
9	159		()	
10	159n		()	
11	206		()	
12	206n		()	
13	277		()	
14	277n		()	
15	285		()	
16	285n			
				_

Все настройки вкладки 12. Автоинформатор, в отличие от других вкладок настроек сохраняются на SD-карте, поэтому при выгрузке всей конфигурации не отображаются. Для выгрузки настроек автоинформатора нужно нажать «Загрузить из SD-карты». После изменений в настройках на вкладке «12. Автоинформатор" для принятия настроек нужно нажать «Сохранить на SD-карте». Настройки автоинформатора можно сохранить отдельным файлом на компьютере или загрузить ранее сохранённый на компьютере файл с настройками при нажатии на «Сохранить в файла».

Загрузить из файла	Сохранить в файл	Загрузить из SD-карты	Сохранить на SD-карте	
--------------------	------------------	-----------------------	-----------------------	--

«Геозоны» используются как для функции «Автоинформатор», так и для функции «Режимы движения», при этом нельзя использовать одни и те же геозоны для обеих функций, если они будут использоваться в устройстве одновременно. Желательно заранее создать все возможные геозоны, которые могут быть использованы при создании маршрутов и режимов движения.

Для определения геозон на карте требуется подключение к Интернет. Чтобы отобразить карту в окне программы NTC Configurator необходимо установить соответствующую галочку. Функция «По центру» автоматически располагает выделенную геозону в центре окна, где отображается карта.



По нажатию кнопки «Добавить» появляется новая геозона, которой необходимо дать название, и задать основные параметры.

Ŧ	S - 255	1:								
Т	ермодат	чики DS182	20	8. Bxo,	дные лин	ии	9. Акс	елер	ометр	10
	Доб	авить	Уд	алить	Во	tero:		1	Геозо	ны
	Nº	Геозон	а							
	1	GeoZor	ne 🧃	-						
		Параметр	ры							
		Геозона	N₽		2					
		Названи	e:		GeoZone	e				
		Широта				5	5,645097	•		
		Долгота	:			3	7,656464	+		
		Радиус:				5)	-		
		Путевой	і угол	входа:		0		-		
		Разброс	угла	входа:		18	30	-		

Широта, Долгота – координата центра геозоны меняется автоматически при перемещении геозоны на карте. Радиус – определяет размер геозоны, который должен быть таким, чтобы транспортное средство, двигаясь на максимальной скорости для этого участка, находилось в пределах геозоны не менее 3-х секунд. Рекомендуется устанавливать значение не менее 50 метров. **Путевой угол входа** – соответствует направлению движения (курсу) транспортного средства для участка пути, на котором нужно информировать при вхождении в геозону.

Разброс угла входа – допустимый разброс курса при входе в геозону, рекомендуется для большинства случаев устанавливать для всех геозон - 180.

При создании геозон следует придерживаться следующих рекомендаций:

Пересекаться могут только те геозоны, у которых установлено разное диаметрально противоположное направление. Геозоны даже могут полностью совпадать, при этом реакция будет по той геозоне, путевой угол входа которой, будет больше совпадать с курсом транспортного средства при входе.

Если установить одну маленькую геозону внутри другой, большего размера, то работать будет только по большой геозоне, в которой устройство окажется сначала. По маленькой геозоне внутри не будет никакой реакции. То же самое будет, если две геозоны будут иметь пересечение и одинаковое направление. В таком случае реакция будет только на первую, при условии совпадения курса.

Геозоны нужно располагать таким образом, чтобы между ними было расстояние, соответствующее времени проезда транспортного средства (TC) не менее 3-х секунд, на той скорости, с которой это TC обычно движется на этом участке. По этой же причине, геозона должна быть такого диаметра, чтобы TC не могло "проскочить" её менее чем за 3 сек. на скорости.

Настроенные геозоны могут быть сохранены и в последующем использованы для построения маршрутов движения транспортных средств, либо для активации необходимого скоростного режима движения.

При входе и выходе из геозоны устройство может управлять выходными линиями O1-O4, назначив команды «Включать» или «Отключать» для выбранной геозоны в блоке **«Управление выходными линиями».** Эта возможность есть для каждой геозоны и работает независимо от функций «Автоинформатор» и «Режимы движения».

Управление выход	ными линиями
При входе в геозон	ну *:
Выход О1:	не менять состояние 🔻
Выход О2:	не менять состояние ВКЛЮЧАТЬ
Выход ОЗ:	отключать не менять состояние
Выход О4:	не менять состояние 🔻
При выходе из гео	30ны *:
Выход О1:	не менять состояние 🔻
Выход О2:	не менять состояние 🔻
Выход ОЗ:	не менять состояние 🔻
Выход О4:	не менять состояние 🔻
* не забудьте наст	гроить выходы на вкладке
Выходные линии	

Для реализации управления выходами также необходимо во вкладке «10. Выходные линии» настроить нужную линию как **«Управление по геозонам»**.

02
Управление по геозонам 🔹
Общего назначения
Светодиодный индикатор
Отключение аудиосистемы
Управление по геозонам
Индикатор ТМ ключа
Иммобилайзер ТМ
Индикатор работы автоинформатора
Информатор MUTE
Сирена
Зуммер

Так же есть возможность разрешить/запретить формирование событий при входе в геозону и при выходе из нее.



Функция **«Автоинформатор** настраивается в блоке **«Маршруты»**, где создаются маршруты движения для транспорта на основе сохраненных ранее геозон.

Настройки				
Маршрут по умолчанию:	Маршрут не выбран	•	Яркость табло: лобового / бортового / заднего:	10 %
Используемое табло:	ITLINE (протокол «Селена»)	-	внутрисалонного:	5 % ≑
🗹 Выводить на дисплей водите	ля информацию о маршруте, его направлениии и о текущей остановке	🗹 Отобр	ажать на табло температуру с датчика	2

В разделе «Настройки» устанавливается «Маршрут по умолчанию» - этот маршрут будет применяться при включении устройства. В дальнейшем его можно будет оперативно поменять удалённо SMS- или GPRS-командой от сервера на любой из сохранённых на SD-карте маршрутов.

ВНИМАНИЕ!

При установке «Маршрут не выбран» функция «Автоинформатор» не работает.

N⁰	Текст команды	Описание команды	Ответное сообщение
1	AINF ROUTE <n><l></l></n>	Смена текущего маршрута: <n> – номер маршрута; <l> - литера маршрута</l></n>	 AINF ROUTE: OK - команда выполнена успешно. AINF ROUTE: BUSY - команда не может быть выполнена, т.к. не завершено выполнение предыдущей команды. AINF ROUTE: INVALID ROUTE - маршрут сформирован неправильно. AINF ROUTE: NO ROUTE - маршрут не найден. AINF ROUTE: NO ZONES – не удалось загрузить список геозон.
2	AINF PLAY <n></n>	Запуск воспроизведения звукового файла: <n> – идентификатор звукового файла;</n>	 AINF PLAY: OK — команда выполнена успешно. AINF PLAY: BUSY - команда не может быть выполнена, т.к. не завершено выполнение предыдущей команды. AINF PLAY: INVALID SOUND — не удалось воспроизвести звуковой файл. AINF PLAY: NO SOUND - звуковой файл не найден.

Список SMS-команд для управления автоинформатором:

Также в блоке «Настройки» задаётся тип табло маршрутоуказателя «ITLINE».

При работе с табло на вкладке «6. RS-232/RS-485» необходимо установить «Информационное табло» для выбранного интерфейса и задать скорость обмена «9600».

RS-485		
	Использовать как	Скорость обмена (бит/с)
	Информационное табло 🔻	9600 👻
	Не используется ДУТ Тахограф + ДУТ CAN-LOG CANTEC CANFEC CANFMS Камера Информационное табло Дисплей водителя DV-01 Тахоглаф	
	тахи раф Монитор давления в шинах Режим «Прозрачный порт» Высокоточный навигационный приёмник Считыватель RFID меток Выдача строчек NMEA Рефрижераторная установка	

При установке галочки **«Отображать на табло температуру с датчика...»** нужно указать порядковые номера термодатчиков, подключенных по 1-Wire и настроенных во вкладке «7. Термодатчики DS1820». Температура, измеренная этими датчиками, будет выводиться на табло, если его функционал это позволяет.

Код цифрового датчика	Пользовательские названия датчиков	Тревожная зона Min	Тревожная зона Мах
0000024C3E52 <	температура 1	-50,0 °C 🛊	↓ 120,0 °C 🖨
0000024C3E55 <	температура 2	-50,0 °C 🔃	↓ 120,0 °C 🗘
<	температура 3	-50,0 °C 🐳	120,0 °C €
<	температура 4	-50,0 °C 🖨	120,0 °C ≑

Галочка **«Выводить на дисплей водителя информацию о маршруте...»** включает отображение этой информации на дополнительном дисплее водителя DV-01, если он подключен и настроен на интерфейсе RS-232 или RS-485.

RS-232		
	Использовать как	Скорость обмена (бит/с)
	Дисплей водителя DV-01	▼ 19200 ▼
	Не используется ДУТ CAN-LOG CANTEC CANFMS Камера Информационное табло Листовей водитера DV-01	
R5-485	Тахограф Монитор давления в шинах	
	Режим « прозрачный порт» Высокоточный навигационный приёмник Считыватель RFID меток Выдача строчек NMEA Рефрижераторная установка	Скорость обмена (бит/с) 115200

ВНИМАНИЕ!

При выводе на дисплей водителя DV-01 информации от автоинформатора, основные функции дисплея: отображать входящие SMS или сообщения от сервера, а также менять текущее состояние; будут работать некорректно.

Для создания маршрута нужно в разделе «Список маршрутов» нажать на кнопку «Новый»

Список маршрутов		
Маршрут:	•	Новый Удалить
Номер: 0 🗘 Литера:	При изменении маршрута воспроизводить : Нет звука	~
Начальная остановка:	Конечная остановка:	Сохранить
Менять местами названия начальной и конечной останово	ок на табло при смене направления движения	

после чего указать номер маршрута, литеру (если используется), начальную и конечную остановки маршрута. Можно выбрать звуковой файл, который будет проигрываться при смене маршрута. После нажатия кнопки «Сохранить» появляется возможность создавать и редактировать остановки этого маршрута.

Маршрут:	108			7		Новый	Отменить
Номер:	10 🗘 Литера:	к	При изменении	маршрута воспроизводить : Нет	звука		- 1
Начальная с	остановка: Остановка N	º1		Конечная остановка:	Остановка №4		Сохранить
Иенять и	местами названия началы	ной и конечной остановок на	табло при смене и	направления движения			

Каждый маршрут включает свой список остановок и информационных сообщений, с названиями, которые будут отображаться на информационном табло. Для каждой остановки или информационного сообщения задаются условия для воспроизведения сохранённых на SD-карте WAV-файлов.

Остановка добавляется в список остановок из списка геозон при нажатии кнопки «Добавить >» после выбора нужной геозоны. Местонахождение выбранной геозоны и её направление можно контролировать на карте в нижнем окне.

Геозоны должны быть выбраны для остановок таким образом, чтобы их Путевой угол входа соответствовал направлению транспортного средства, при котором должно начаться воспроизведение в геозоне.

		•	0	становки						^
		NO	Изалание		_ 0	Остановка №: 1 Г	еозона: Остановка №1			
			Остановка №1			🔵 Промежуточная остановка				
			Остановка №2			Конечная остановка				
		3	Остановка №3							
		4	Остановка №4							_
			Остановка №5							
			Остановка №6			При подъезде к остановке воспроизво	одить:	1007	•	
						При отъезде от остановки воспроизво	одить:	1007n	-	
	Deferrer a					Воспроизводить при изменении состоя	;			
	дооавить >						Установка	C6	рос	
	Удалить					IN2:	28 🔻 📢	28n	•	
						IN3:	Нет звука 🔹 🛋	Нет звука	•	
						О Информационное сообщение				
						выводить на таоло сооощение:				
						повторять вывод сооощения			-	
						Воспроизводить звуковое сообщение:	Нет звука		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
										Ť
	Карта 🗹	По центр	у							
ĸ	арта 🔻)_ 		Больной	енское		
E				Московский колледж импровизационной •						$\downarrow >$
];			ул. садо	D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	d np-r	60nouter Vn	рам казанской Ф	J/		=
G	oogle		ВНИ	коломен	10	Картографические данные © 2017	Google 100 M L	овия использования	Сообщить с	б ошибке на карте

Название остановки можно поменять на любое другое для корректного отображения названия на информационном табло «бегущая строка», при этом она будет продолжать соответствовать той же геозоне со старым названием.

азвание:	Остановка №1]
----------	--------------	---

Остановка может быть назначена как «Промежуточная остановка», или «Конечная остановка». «Конечная остановка» позволяет определять направление движения по маршруту и менять при этом местами отображение названий начальной и конечной остановки на переднем табло маршрутоуказателя, если установлена галочка «Менять местами названия начальной и конечной остановок при смене направления движения».

🗹 Менять местами названия начальной и конечной остановок на табло при смене направления движения

Если маршрут линейный, т.е. конечных остановок две, одна из которых в начале маршрута, а вторая в конце, то первая конечная должна быть на первом месте в начале списка, а вторая в середине списка.



Если маршрут кольцевой, т.е. начало маршрута является его окончанием, то следует все остановки назначить как промежуточные. При этом можно не устанавливать галочку «Менять местами названия начальной и конечной остановок при смене направления движения».



Расположение остановок в списке влияет на **Ручной режим** работы автоинформатора, а также на отображение названия следующей остановки на информационном табло «бегущая строка». Если такое табло используется, то остановки нужно расположить в правильном порядке при помощи кнопок «стрелка вверх» «стрелка вниз» над списком.

		Остановки
Nº	Название	
1	Остановка №1	
2	Остановка №2	
3	Остановка №3	
4	Остановка №4	
5	Остановка №5	
6	Остановка №6	

При выборе звукового файла из списка на SD-карте его можно прослушать непосредственно через линейный выход самого устройств, нажав на кнопку «динамик» рядом с окном выпадающего списка.



Условий воспроизведения разных звуковых файлов для остановок может быть несколько:

• при подъезде к остановке - вход в соответствующую ей геозону;

• при отъезде от остановки - выход из геозоны;

• при изменении состояния входов IN2 и IN3 – **Установка**, если изменение состояния входных линий происходит в этой геозоне;

• при изменении состояния входов IN2 и IN3 – **Сброс**, если изменение состояния входных линий происходит в этой геозоне.

К входным линиям IN2 и IN3 может быть подключен датчик открытия дверей или кнопка для включения дополнительной звуковой информации в каждой геозоне.

Линии IN2 и IN3 должны быть настроены как дискретные входы (HP или H3 зависит от пропадания или появления массы на этих входах, при нажатии на кнопку, открытии двери и т.п.). Настройка производится на вкладке «8. Входные линии».

IN2	кнопка	HP	•	20 Гц	*	Время анализа сигнала 250 мс 🔻
IN3	двери	HP	•	20 Гц	* *	Время анализа сигнала 250 мс 🔻

Кроме остановок в список можно добавить к маршруту одно или несколько **Информационных сообщений**. В отличие от остановок информационное сообщение активируется только при вхождении в геозону. Вывод данных на информационном табло «бегущая строка» можно установить на определённое количество повторов.

• Информационное сообщение						
Выводить на табло сообщение:						
Информация						
Повторять вывод сообщения		1 🗘 раз				
Воспроизводить звуковое сообщение:	28	▼ 📢				

После изменений в списке остановок нажимать кнопку «Сохранить» не нужно, но необходимо обязательно нажать «Сохранить на SD-карте» для загрузки изменений в устройство или «Сохранить в файл» для сохранения файла на компьютере.



Ручной режим работы автоинформатора позволяет воспроизводить звуковые файлы и отображать названия остановок последовательно по списку маршрута при внезапном изменении в движении транспортного средства по маршруту или проблемах с навигацией.

Для управления в ручном режиме требуется подключить кнопки к аналогово-дискретным входным линиям AIN2 и AIN3 и настроить их как дискретные входы (HP+ или H3+ зависит от пропадания или появления напряжения на этих входах, при нажатии на кнопку). Настройка производится на вкладке «8. Входные линии»

AIN2	Следующая остановка дискр. НР + (НЗ-) 🔻	1000 MB	\checkmark	Время анализа сигнала 250 мс 🔻	0	Восстановление 5,00 В 🐳	Тек. знач. 0,00 В	Сработка 6,00 В
AIN3	Предыдущая остановка дискр. НР +(НЗ-) 🔻	1000 MB		Время анализа сигнала 250 мс 💌	0	Восстановление 5,00 В 👻	Тек. знач. 0,00 В	Сработка 6,00 В

Переход в **Ручной режим** происходит при однократном нажатии на кнопку, подключенную к AIN2 или AIN3. При последующем нажатии на AIN2 начинается воспроизведение звука для следующего файла в этой геозоне или переход на воспроизведение файлов для следующей остановки (по списку вниз). При нажатии на кнопку, подключенную к AIN3, начинается воспроизведение предыдущих файлов и переход к предыдущим остановкам (по списку вверх).

ВНИМАНИЕ!

Находясь в ручном режиме, переключение на следующую остановку происходит в 2 этапа (2 поочередных нажатия на AIN2):

1) при первом нажатии происходит воспроизведение аудиозаписи и вывод текстового сообщения на внутрисалонное табло, которые заданы для выхода из текущей геозоны (при отправлении в сторону следующей остановки);

2) при втором нажатии происходит воспроизведение аудиозаписи и вывод текстового сообщения на внутрисалонное табло, которые заданы для входа в следующую геозону (при прибытии на следующую остановку).

Одновременное нажатие на обе кнопки AIN2 и AIN3 в течение не менее 2-х секунд, переводит работу автоинформатора снова в автоматический режим с работой по GNSS-координатам навигационного модуля. Текущий режим работы можно отображать при помощи светодиода, подключенного к выходной линии, настроенной как «Индикатор работы автоинформатора». В ручном режиме светодиод будет постоянно гореть, в автоматическом равномерно моргать.



Для передачи информации о состоянии информатора, текущем номере маршрута и т.п. нужно активировать соответствующие параметры в настройках протокола FLEX на вкладке «2. Передача данных»

🔚 Настройки формата FLEX	?	×
Размер передаваемого буфера ТМИ: 49 байт (максимум 222) Формат хранения ТМИ в черном ящике динамический (FLEX 2.0) 🔻 ? Отправлять на телематический сервер диагностическую и	1нформа	цию
Основное Навигация ДУТ RS-232/RS-485 САN Тахограф Акселерометр / Качество вождения Дополнительно		
Ок Отмена		

