

Руководство по подключению трекеров СИГНАЛ и СМАРТ к тахографам VDO Continental, Штрих, Атол, Меркурий и Касби

Москва, 2016 г.

Устройства ГЛОНАСС-мониторинга транспорта серий СИГНАЛ и СМАРТ позволяют производить информационный обмен с тахографами по интерфейсам RS-485 и RS-232, а также САN-интерфейсу (СИГНАЛ S-2551) в зависимости от типа тахографа.

В настоящее время поддержан информационный обмен с такими тахографами как:

- «VDO Continental» DTCO 3283 и 1381 (версия с одной CAN-шиной) по интерфейсам RS-232 и CAN;
- «ШТРИХ-Тахо RUS» по интерфейсу RS-485;
- «АТОЛ Drive 5» через переходник UART/RS-232;
- «Меркурий ТА-002» по интерфейсу RS-485;
- «Касби DT-20М» по интерфейсу RS-232.

При работе с тахографами трекеры СИГНАЛ и СМАРТ могут получать и отправлять на сервер в стандартном пакете телеметрии информацию о текущем состоянии:

- режимы работы тахографа;
- активность водителей;
- состояние слотов карт водителей;
- скорость;
- одометр;
- время тахографа.

<u>Примечание</u>

Некоторые типы тахографов могут не передавать те или иные данные. Например, в тахографах Меркурий не передаётся параметр «скорость».

При установленной карте водителя, после её авторизации, трекер отправляет на сервер её уникальный код в отдельном пакете телеметрии.

Существует также возможность получить дополнительную информацию о текущем состоянии, регистрационных данных, дополнительную информацию о карте водителя, если она авторизована. Эту информацию можно получить, отправив на трекер СИГНАЛ или СМАРТ соответствующий запрос от сервера, (если такой запрос реализован в серверной программе) или через программу NTC Configurator (см. ниже).

Также трекеры СИГНАЛ и СМАРТ могут выгружать ddd-файл из карты водителя и отправлять его на сервер, если карта вставлена и авторизована в тахографе. Для этого на сервере должен быть реализован алгоритм выгрузки данных на трекер при помощи команд (см. протокол информационного обмена).

ddd-файл можно также получить и загрузить на компьютер при помощи программы NTC Configurator, соединившись с трекером по USB или удалённо через службу RCS (Remote Configuration Service).

При работе трекера с сервером или программой-конфигуратором используются одинаковые универсальные команды и ответы, не зависящие от того, какой тип тахографа подключен. Эти команды описаны в <u>протоколе информационного обмена</u> в разделе «Работа с тахографом». Возможность передачи специальных команд непосредственно от сервера на тахограф через трекер СИГНАЛ или СМАРТ исключена.

В настоящем документе рассмотрены примеры подключения трекера СИГНАЛ S-2551 к указанным выше моделям тахографов. Подключение других моделей трекеров СИГНАЛ и СМАРТ производится аналогичным образом при наличии у них соответствующих интерфейсов.

Подключение трекера СИГНАЛ S-2551 к тахографу

Прежде чем начать подключение необходимо убедиться, что:

- данная модель тахографа позволяет передавать данные на внешнее устройство (трекер);
- в тахографе установлена соответствующая плата интерфейса;
- прошивка тахографа позволяет отправлять через интерфейс все нужные данные и позволяет правильно его настроить.

<u>Примечание</u>

Для получения дополнительной информации о возможности работы тахографа с трекером, а также, если приведённая ниже информация не соответствует модели тахографа, к которому нужно подключить трекер, следует обратиться в службу технической поддержки производителя тахографа.

Для подключения нужно соединить соответствующие контакты разъёмов выходных интерфейсов тахографа и устройства СИГНАЛ как показано ниже на схемах для каждого типа тахографа.

Внимание!

Для корректной работы цифровых интерфейсов необходимо, чтобы «-» питания трекера (контакт G) не имел разности потенциалов с «-» питания тахографа (контакт 5 разъёма A). Для исключения разности потенциалов в случае значительной длинны проводов питания трекера и тахографа, рекомендуется подключать дополнительный общий «минусовой» провод непосредственно между трекером тахографом.

Будьте внимательны при подключении питания приборов, если в автомобиле установлен выключатель «массы»!

В связи с конструктивными особенностями подключение тахографа может производиться и к «массе» автомобиля, и к отрицательному контакту аккумулятора. В этом случае для корректной работы, контакт питания «G» трекера СИГНАЛ должен быть подключен к «-AKБ», а не к «массе». При этом должна быть исключена возможность замыкания GSM- и ГЛОНАСС/GPS-разъёмов устройства СИГНАЛ на корпус («массу») автомобиля. При подключении общего провода между трекером и тахографом нужно внимательно следить, чтобы он не был подключен к контактам тахографа, замкнутым на корпус («массу») автомобиля.



Рис. 1. Как нельзя осуществлять подключение к тахографу

Подключение к тахографу «VDO Continental»

Особенностью подключения к моделям «DTCO 3283» и «1381» (версия с одной CANшиной) является то, что для получения данных используется сразу два интерфейса. По CANинтерфейсу передаётся текущая информация и код карты водителя, а по интерфейсу RS-232 (6-контактный разъём на передней панели тахографа) выгружается ddd-файл из карты водителя.



Разъем на лицевой панели тахографа

Рис. 2. Подключение к тахографу «VDO Continental» DTCO 3283

Подключение к тахографу «ШТРИХ-Тахо RUS»



Рис. 3. Подключение к тахографу «ШТРИХ-Тахо RUS»

Подключение к тахографу «АТОЛ Drive 5»

Для подключения к тахографам «АТОЛ Drive 5» требуется дополнительный преобразователь интерфейса UART/RS-232, который устанавливается в разъём тахографа для подключения «пенала».

При использовании преобразователя UART/RS-232 производства ООО «Навтелеком», необходимо соединить контакты разъёма переходника с контактами интерфейсного разъёма трекера как указано на рисунке 4.



Рис. 4. Подключение к тахографу «Атол Drive 5»

При использовании преобразователя UART/RS-232 другого производителя пользуйтесь приложенной к преобразователю документацией.









Подключение к тахограф «Касби DT-20М»

Рис. 6. Подключение к тахографу «Касби DT-20М»

Настройка трекера СИГНАЛ S-2551 для работы с тахографом

Для настройки работы с тахографом программа NTC Configurator должна быть не ниже версии 2.4.1 (build1).

Версия прошивки устройства СИГНАЛ S-2551 должна быть не ниже 06.02.XX

Во вкладке настроек 6. RS-232/RS-485 необходимо выбрать для соответствующего интерфейса профиль «Тахограф», после чего указать его тип из выпадающего меню.

Скорость обмена для каждого типа тахографа устанавливается автоматически и может быть при необходимости изменена.

Параметры «Идентификатор пользователя» и «Ключ авторизации» устанавливаются такими же, как установлены в тахографе, если они в нем используются. В тахографах «VDO Continental», «Меркурий TA-002», «Касби DT-20М» эти параметры не используются при подключении к трекеру (рис. 7). Для тахографов «ШТРИХ-Тахо RUS», «АТОЛ Drive-5» в конфигурационной программе NTC Configurator установлены значения в соответствии с заводскими значениями для этих тахографов (по умолчанию) (рис. 8).

	Использовать как Тахограф	Скорость обмена (бит/с) • 9600 •	
Tun VDO Co	тахографа Идентификатор пользователя	Ключ авторизации	1

Рис. 7. Вкладка «6. RS-232/RS-485». Taxorpaф «VDO Continental»

RS-485			
ſŢ	Использовать как	Скорость обмена (бит/с)	
	ολύ, ρύφ		
Тип та	ахографа Идентификатор пользовател	ля Ключ авторизации	
ШТРИХ	•	1234567890	

Рис. 8. Вкладка «6. RS-232/RS-485». Тахограф «ШТРИХ-Тахо RUS»

Для того чтобы СИГНАЛ S-2551 хранил в черном ящике и осуществлял передачу текущих данных от тахографа на сервер, необходимо произвести настройку протокола FLEX во вкладке «2. Передача данных» (рис. 9).

§ S - 2551 :							
1. Информация об устройстве	2. Передача данных	3. Настройка трека	4. Системные настройки	5. CAN-шина	6. RS-232/RS-485	7. Термодатчики DS1820	8. Bxo/ 4
	Сервер: Основной сервер IP DNS Протокол трансп При подключения Идентификатор / Шифровать пере Настройка протокола FLEX Ключ, используеный при Сгенерировать Сленерировать Сленерировать с теленаті Тип соединения с сервером	ной	. 0 . 0 . телематические данные в ф (номер лицевого счета) поритну AES в режиме CBC роить му AES в Настроить форма	Порт (1 ормате (1 Г	0 ÷ Проверить TCP v TEX v 0 1 1		E
	Период пинга (короткого Передавать телеметрик	о пустого сообщения) д о вместо пинга	ля поддержания постоянного	о соединения	30 ce	<	
Сохранить в файл Загрузит	гь в устройство В на	чало 🔵 << Предыдуг	щая страница) 🛛 Выбрать 🔻	Следующая	страница >>) В ко	нец Закрыть	Помощь

Рис. 9. Вкладка «2. Передача данных»

Нажатие кнопки «Настроить» открывает окно настройки протокола FLEX. Данный протокол имеет расширенную версию, которая становится доступна путем выбора настройки «Формата хранения ТМИ в черном ящике - динамический». От статического формата его отличает наличие большего количества передаваемых данных.

Для настройки передачи данных от тахографа необходимо перейти на вкладку «Тахограф», галочками выбрать нужные параметры и нажать кнопку «Ок» (рис. 10).

🔠 Настройк	и формата FLE	X						? x
			Раз	ер передаваемог	го буфера ТМИ: 5	і 9 байт (максимум 2)	22)	
Формат хран	ения ТМИ в чер	ном ящике	динамическ	ий 🔻	?	Отправлять на телен	матический сервер диагностическ	кую информацию
Основное	Навигация	RS-232/R	S-485 CA	Тахограф	Акселерометр	Дополнительно		
				Данные от т	тахографа			
				Активн Режим г	ость водителей и с работы	остояние слотов карт		
				📝 Флаги с	состояния			
				🔽 Скорост	ть			
				📝 Одомет	р			
				💟 Время				
				Ок		Отмена		

Рис. 10. Настройка формата FLEX

Примечание

Настройка протокола FLEX в части передачи данных от тахографа не влияет на возможность выгрузки ddd-файлов по запросу.

Новые настройки необходимо загрузить в устройство, нажав на соответствующую кнопку в нижней части окна (кнопка «Загрузить в устройство»). После применения настроек устройство перезагрузится и вновь осуществит подключение к компьютеру.

Внимание! При смене формата хранения со статического на динамический и обратно, после принятия настроек будет произведено форматирование чёрного ящика устройства. Все данные из телеметрии за предыдущий период будут стёрты.

Для того чтобы убедится, что подключение к тахографу и настройка оборудования произведены правильно, необходимо открыть окно «Телеметрия» при подключенном по USB трекере Сигнал и установить галочку «Автоматического запроса телеметрии» (время опроса каждые 2 – 5 сек).

Во вкладке «Дополнительно» окна «Телеметрия» будут отображены текущие данные от тахографа. Основным параметром, позволяющим убедится в наличии информационного обмена между устройствами – это время и дата от тахографа. Оно должно соответствовать времени в тахографе и каждый раз меняться через промежуток времени, установленный для опроса телеметрии.

🖑 Телеметр	омя S-2551: NONAME						
Событие Запись № Тип:	Событие Запись № 1517 Вреня и дата: 11.03.2016 19:20:59 Тип: Запрос текущего состояния объекта						
Основное	Входные/выходные интерфе	йсы RS-232/RS-485 (CAN Датчики давления в шинах	Счетчики пассажиропотока	Дополнительно		
	Азни Режи Акти Карт Акти Карт Зажи Масс Режи Режи Скор Одон Врем	ые от тахографа и работы: вность водителя 1: а водителя 1: вность водителя 2: а водителя 2: гание: а: и «Парон / Поезд»: и «Парон / Поезд»: и «Наприменимо»: ветка: ость: нетр: я:	Водитель Отдых Авторизована Отдых Нет карты выкл выкл выкл выкл о 742.8 19:19:13 11.03.2016	Ансплей водителя Текущее состояние водителя Индекс последнего сообщен Автоннформатор Состояние автоннформатор- Объект в пезооне: Соответствие геозоны марш Ошибка пи работе с SD-кар ID последней геозоны: ID последней геозоны: ID последней согановки: ID текущего маршрута: Камера Камера доступна: Автонатическая съёнка: Режим работы: Ошибка при работе с SD-кар	я: ия: э: руту: не со той: той:	n/a n/a включен вне геозоны оотвествует нет ошибок нет ошибок нет нет нет л/а n/a n/a n/a	
Ручной за	прос телеметрии	Автоматический заг	прос телеметрии				Шина 1-Wire
11 Mar 2	016 19:20:08 💉 Показат	Запрашивать пе	риодически каждые	1	1 I I	3 cer	к.
Запрос те Дата/вре 11 Mar 20 Дата/вре 11 Mar 20	леметрии за выделенный пром мя начала 016 18:20:08 💙 мя конца 016 19:20:08 💙	жуток времени Сохранить в файл	Сохранить в Ехс	0%	ка буфера непередан лематический сервер лематический сервер лематический сервер Очистить	ных данных 1 2 3	Тахограф
Запросить	текущее Предыдущее	Следующее		Запросить баланс SIM		C	Закрыть Помощь

Рис. 11. Окно телеметрии

Начиная с версии программы NTC Configurator 2.5.0 и версии прошивок устройств 07.00.XX добавлена возможность одновременной работы тахографа и цифровых датчиков уровня топлива (ДУТ) подключенных по интерфейсу RS-485. Такое подключение возможно только с тахографами «Штрих-Тахо RUS» и «Меркурий». Тахографы «Атол Drive 5» также можно подключить одновременно с ДУТ, но это потребует подключения дополнительного переходника RS-232/RS-485.

Скорость обмена данными при таком подключении выбирается для работы с конкретным типом тахографа. Такую же скорость обмена необходимо будет установить и в настройке ДУТ.

R5-232	CAN	Использоват	љкак і	Скорость обмена (бит/с) 9600 💌			
			Подключенть CAN-LOG				
R5-485	Tax	Использоват	ъ как и	Скорость обмена (бит/с)			
	Тип ШТРИХ	Идентификат	ор пользователя	Ключ авторизации 14567890			
Датчик	Сетевой адрес	Тип датчика Порог чувствительност для формирования	LLS-совместимый И Игнорировать порог в движении	 Настраиваемая фильтрация 	Окно осреднения	Уровень доп. фильтрации	~
Подключить датчик	1	50			5 0	5 0	
Подключить датчик	2	50			5 0	5 0	
🔽 Подключить датчик	3	50 🗘			5 \$	5 \$	
Подключить датчик	4	50			5 🗘	5	
✓ Подключить датчик	5	50			5 💲	5	
🗹 Подключить датчик	6	50 🗘			5	5 \$	
		Создать файл та	арировки цифрового датчи	катоплива			

Рис. 12. Вкладка «6. RS-232/RS-485» (NTC Configurator v. 2.5.0)

Выгрузка ddd-файлов при помощи программы NTC Configurator

Выгрузка ddd-файлов из тахографа может осуществляться как при подключении устройства СИГНАЛ S-2551 по USB к компьютеру, так и удаленно через сеть Интернет с использованием службы RCS (Remote Configuration Service).

Установив соединение с тахографом «ШТРИХ-Тахо RUS» при помощи USB или удаленно, используя службу RCS, необходимо открыть окно телеметрии (рис. 13), путем нажатия на



📕 в главном окне программы NTC Configurator.

臍 Телеметри	кя S-2551: Стандартные		
Событие Запись № Тип:	137 Время и дата: 05.02.2016 20:49:57 Запрос текущего состояния объекта	,	Рабочий режим Работа
Основное	Входные/выходные интерфейсы RS-232/RS-485 САN Датчики давления в шинах С-	етчики пассажиропотока Дополнителы	но
	Статус функциональных модулей GSM модем Состояние: Выключен Уровень сигнала 0%	SIM Двигатель Image: 1 the start of the start	0
	Навигационный датчик Основная навигация Состояние навигационного датчика: выкл Количество спутников: 0 Последние валидные данные, полученные 01:11:20 23.01.2016 Широта: 0 0.0000' Долгота: 0 0.0000' Высота: n/a Скорость: 0.00 Курс: 0 Пробег: 🗰 0.00 Посл. отр. пути n/a км пройден за n/a сек., вычислен на интервале n/a сек. Достоверность вычисления последнего отрезка пути: 0 % Дополнительные параметры	Высокоточная навигация Состояние: Валидность: Кол-во спутников: Широта: Долгота: Высота: Курс: Скорость:	F n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
	Glonass: GPS: Galleo: Compass: Beidou: Doris: Irnss: Qzss: Кол-во спутников: n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a	HDOP: r PDOP: r	n/a n/a
Ручной за 9 Feb 20 Запрос те Дата/вре 9 Feb 20 Дата/вре	Автоматический запрос телеметрии Автоматический запрос телеметрии Автоматический запрос телеметрии Запрашивать периодически каждые Очистка буфер Систка буфер Телематиче телематиче телематиче телематиче телематиче телематиче телематиче	а непереданных данных сокий сервер 1 сокий сервер 2 сокий сервер 3	ина 1-Wire
Запросить	текущее Предыдущее Следующее Запросить баланс SIM	Закрыть	развити Помощь

Рис. 13. Окно телеметрии

В нижней части окна телеметрии расположена кнопка «Тахограф», нажатие которой вызывает окно запросов и выгрузки ddd-файлов (рис. 14).

В левой части окна отображается отправленный запрос и полученный на него ответ, а в правой – информация о запрошенных ddd-файлах.

🛐 Taxorpaф	
3anpoc	Выгрузка DDD файла
О текущем состоянии	Выгрузка из карты водителя Сформировать DDD файл
	Карта №1 Д. 25.01.2016 16:11:39 Загрузить DDD файл

Рис. 14. Окно запросов и выгрузки ddd-файлов из тахографов

После нажатия «Сформировать DDD файл» трекер отправит соответствующий запрос тахографу, о чём появится информация в окне выгрузки, которая не будет меняться до тех пор, пока идёт выгрузка файла из карты тахографа в трекер.

Запрос Выгрузка DDD файла
О текущем состоянии Запрос Выгрузка из карты водителя Сформировать DDD файл Карта №1 11.03.2016 19:29:31 Загрузить DDD файл Запрос данных DDD файла: OK Длина файла: O Загрузить DDD файл

После успешной выгрузки файла в окне появится следующая информация:

🐯 Тахограф	
3anpoc	Выгрузка DDD файла
О текущем состоянии Запрос	Выгрузка из карты водителя Сформировать DDD файл Карта N91 11.03.2016 19:29:31 Загрузить DDD файл Запрос данных DDD файла: OK Длина файла: 0 Длина файла: 27569
][]

После нажатия кнопки «Сохранить файл» появится окно, где можно выбрать место для сохранения файла на компьютере. Имя файла будет сформировано автоматически по информации, полученной из выгруженного файла.



После нажатия «Сохранить», ddd-файл будет загружен в указанное место на компьютере.

🚰 Тахограф	
- Sanpoc	Выгрузка DDD файла
О текущем состоянии 💌 Запрос	Выгрузка из карты водителя 🔽 Сформировать DDD файл
	Карта №1 🛛 11.03.2016 19:29:31 🗹 Загрузить DDD файл
	Запрос данных DDD файла: ОК Длина файла: 0 Запрос данных DDD файла: ОК Длина файла: 27569 -=DDD файл сохранен=-

Получение дополнительной информации о тахографе при помощи программы NTC Configurator

Помимо выгрузки ddd-файла в окне «Тахограф» можно сделать дополнительные запросы и получить информацию, которая не передаётся в стандартном пакете телеметрии на сервер. Наличие той или иной информации в ответе на запрос зависит от типа и модели тахографа.



Работа с сервером Wialon

В настоящее время поддержка функционала работы трекеров СИГНАЛ с тахографами наиболее полно реализована в системе мониторинга Wialon Hosting.

Пользователи Wialon Pro также могут иметь возможность работать с тахографами при помощи оборудования СИГНАЛ, получив необходимое обновление от службы технической поддержки Gurtam для работы с устройствами «Navtelecom Signal».

Данные тахографа в текущих сообщениях

При настройке объекта, на котором установлен тахограф, из сообщений текущей телеметрии, приходящей в исходном виде от устройства СИГНАЛ S-2551 в Wialon, можно использовать следующие параметры:

tacho_active_driver<N> (N - 1 или 2) - активность первого или второго водителя:

0 - отдых;

- 1 готовность к работе;
- 2 работа, не связанная с управлением ТС;
- 3 управление ТС.

tacho_slot<N> (N - 1 или 2) - состояние первого или второго слотов тахографа:

- **0** нет карты;
- 1 Карта не авторизована;
- 2 карта авторизована;
- 3 не удалось извлечь карту.

tacho_mode - режим работы тахографа (если поддерживается):

- 0 тахограф отключен;
- **1** водитель;
- **2** мастер;
- **3** контролер;
- 4 предприятие,
- **5** экипаж.

tacho_state - флаги состояния тахографа (если поддерживаются). При заведении датчиков необходимо использовать побитовый контроль параметра: http://docs.gurtam.com/ru/hosting/cms/units/sensors/param#pobitovyj kontrol parametra

Битовое поле флагов состояния тахографа:

№ бита	Значения
1	Зажигание
2	Масса отключена
3	Режим «Паром/Поезд»
4	Режим «Неприменимо»
5	Подсветка
6-16	Резерв

0 - выключен;

1 - включен;

tacho_speed - скорость от тахографа, км/ч; **tacho_odom** - значение одометра в тахографе, 0.1 м; **tacho_time** - время в тахографе. Значение этого параметра в Wialon - это количество секунд, начиная с 1970 г.

Установка карты в тахограф после процедуры авторизации, сопровождается отправкой кода карты в отдельном сообщении с кодом события:

event_code=9520 (для слота 1) или 9521 (для слота 2). В сообщении номер карты присутствует в параметре: tacho_card=RUD800000000100

В случае изъятия карты от устройства приходят сообщения с кодом события: event_code=9522 (для слота 1) или 9523 (для слота 2) с параметром: tacho_slot1=0 или tacho_slot2=0

При изменении активности водителя, от устройства приходят сообщения с кодом события event_code=9524 (для слота 1) или 9525 (для слота 2). С соответствующим параметром: tacho_active_driver1= или tacho_active_driver2=

В случае пропадания связи устройства с тахографом приходит сообщение с кодом события:

event_code=9532

Список возможных событий от устройства при работе с тахографом

event_code	Расшифровка
9520	Установка карты в слот №1
9521	Установка карты в слот №2
9522	Изменение состояния карты №1
9523	Изменение состояния карты №2
9524	Изменение режима работы водителя №1
9525	Изменение режима работы водителя №2
9526	Нарушение скоростного режима движения (превышение скорости)
9527	Нарушение режима работы водителя (превышение времени непрерывного вождения)
9528	Включение криптованного датчика скорости
9529	Отключение криптованного датчика скорости
9530	Распечатка с принтера
9531	Отключение тахографа (переход тахографа в энергосберегающий режим / прерывание обмена данными

	по инициативе тахографа)
9532	Ошибка при работе с тахографом (ошибка тахографа)

Удалённая выгрузка ddd-файла из карты водителя

Выгрузка ddd-файла с карты водителя при помощи устройства СИГНАЛ S-2551 в системе Wialon осуществляется стандартной командой query_ddd

http://docs.gurtam.com/ru/hosting/user/monitor/cmd#standartnye_komandy



После получения от сервера команды на выгрузку ddd-файла устройство начинает выгружать файл из тахографа во внутреннюю память. По окончании выгрузки устройство начинает отправлять файл на сервер. После получения сервером файла от устройства в сообщениях от него появляется запись:

ddd_file_name=865905023781432_20160329_161754.ddd, register_ddd=1

К параметру ddd_file_name= удобно привязать уведомление, чтобы информировать пользователя о том, что ddd-файл успешно загружен на сервер:

http://docs.gurtam.com/ru/hosting/user/notify/notify

Полученный файл можно загрузить из сервера на компьютер пользователя при помощи дополнительного приложения Apps - Tacho Manager: http://apps.wialon.com/docs/ru/tachomanager.html

Или провести анализ файлов при помощи Apps приложения - Tacho View: http://apps.wialon.com/docs/ru/tachoview.html

Вчерв Сегодня Неделя Месяц Друг Голиков Аркадий			2	Сбросить	
Водитель 🔺	И Карта во	Карта водителя: RUD0000000002100 Телефонный номер: +32421543		следняя активность	
🧕 Вересова	R Описани	іе: Тестовый		<i>есяцее назад</i> , 06 Окт 2016 14:39:10	
Голиков Аркадий	R 2015	2016 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2]	несяцев назад, 01 Окт 2015 13:45:10	
Голиков Аркадий	R Имя файла 🔺	Период активности		<i>кесяцев назад</i> , 06 Окт 2015 03:00:10	
Голиков Аркадий	RUD000000002100_14176	04 Дек 2014 03:00:10 06 Ноя 2015 09:41:10	Φ	кесяцев назад, 07 Окт 2015 19:16:10	
Голиков Аркадий	RUD000000002100_14176	04 Дек 2014 03:00:10 09 Ноя 2015 08:16:10	φ	кесяцев назад, 08 Окт 2015 12:22:10	
Голиков Аркадий	RUD000000002100_14176	04 Дек 2014 03:00:10 12 Ноя 2015 03:00:10	Φ	несяцев назад, 12 Окт 2015 17:52:10	
Голиков Аркадий	RUD000000002100_14266	18 Мар 2015 03:00:10 01 Окт 2015 13:45:10	Φ	есяцев назад, 13 Окт 2015 17:12:10	
Голиков Аркадий	RUD000000002100_14266	18 Мар 2015 03:00:10 06 Окт 2015 03:00:10	Φ	<i>кесяцев наза</i> д, 14 Окт 2015 17:29:10	
Голиков Аркадий	RUD000000002100_14266	18 Мар 2015 03:00:10 07 Окт 2015 19:16:10	φ	несяцее назад, 15 Окт 2015 16:49:10	
Голиков Аркадий	RUD000000002100	09 Ноя 2015 11:01:03		4 месяца назад, 06 Ноя 2015 09:41:10	
Голиков Аркадий	RUD000000002100	10 Ноя 2015 17:16:43		4 месяца назад, 09 Ноя 2015 08:16:10	
Голиков Аркадий	RUD000000002100	20 Ноя 2015 17:17:16		<i>4 месяца назад</i> , 12 Ноя 2015 03:00:10	
Голиков Аркадий	RUD000000002100	18 Дек 2015 13:44:04		несколько лет назад. 01 Янв 1970 03:00:10	

Внимание! Для того, чтобы полученный на сервере Wialon от устройства ddd-файл появился в приложениях Tacho Manager и Tacho View, водитель, с карты которого производилась выгрузка этого ddd-файла, должен быть привязан к тому объекту, с которого этот файл был выгружен.

В свойствах водителя в поле код должен быть сохранён код карты этого водителя.

Параметр register_ddd=1, приходящий вместе с параметром ddd_file_name= после получения ddd-файла говорит о том, что водитель, с карты которого был получен этот файл, имеет привязку к объекту. В случае если в сообщении параметр register_ddd=0, то этого файла не будет в приложениях Tacho Manager и Tacho View, выгрузить из системы его будет невозможно.

