
Только для S-4512 и S-4513
ДУТ
линия B
RS485
линия A
.....
ДУТ
линия B
RS485
линия A
Только для S-4512 и S-4513
Термодатчики DS1820
...
Контактная площадка TouchMemory
«Масса»
Концевой выключатель двери
«Масса»
Светодиодный индикатор
К «+» клемме аккумулятора
1-2 кОм
14 13 12 11 10 9 8
7 6 5 4 3 2 1
Концевой выключатель капота
«Масса»
Диод 1N4007
К «+» клемме аккумулятора
85
86
87a
30
87
+
-
Внешняя нагрузка
«Масса»
Предохранитель
Аналоговый датчик топлива
ДУТ
Тревожная кнопка
«Масса»
+U
Замок зажигания
«Масса»
«-»
«+»
Аккумулятор автомобиля